

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

Pilot G11

Ustawienia Temperatury

- Aby ustawić żądaną temperaturę naciśnij przycisk + lub - aby podwyższyć lub obniżyć nastawianą temperaturę.
- Zakres ustawiania temperatur waha się od 16°C do 30°C
- Naciśnij oba przyciski równocześnie aby zmieniać ustawienia temp. z °C na °F

Funkcja Turbo

- Naciśnij przycisk TURBO aby osiągnąć zadaną temperaturę w krótkim czasie.

Funkcja SLEEP

- Naciśnij ten przycisk aby aktywować funkcję SLEEP dostępną w trybie CHŁODZENIE, GRZANIE & AUTO.
- Kiedy funkcja jest aktywowana w trybie CHŁ. temperatura wzrasta o 0.5°C po 30 min, 1°C po 1 godzinie oraz 2°C po 2 godzinach.
- Kiedy funkcja jest aktywowana w trybie GRZ. temperatura obniży się o 1°C po 30min, 2°C po 1 godzinie oraz 3°C po 2 godzinach.

Ustawienia Timera - ON

- Naciśnij przycisk SET aby uaktywnić funkcję czasu włączenia.
- Ustaw żądany czas włączenia przez przytrzymanie przycisku SET.
- Naciśnij przycisk CLR aby anulować ustawienia czasu włączenia.

Ustawienia Czasu

- Naciśnij przycisk + lub - aby zmieniać ustawienia czasu.

Filtr jonizacyjny

- Naciśnij ten przycisk aby aktywować filtr jonizacyjny, który odświeży powietrze w pomieszczeniu.

Przycisk On/Off

- Naciśnij raz aby włączyć klimatyzator.
- Naciśnij ponownie aby wyłączyć.

Ustawienia osobiste

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sek. aby aktywować ust. osobiste.
- Ustaw indywidualne parametry t.j. **TRYB**, **UST. TEMP** lub **Wentylator** i zostaw na 4s w celu zapisania.
- 2 grupy ustawień mogą być przechowywane w pilocie.

Wybór prędkości wentylatora

- Naciśnij przycisk dopóki nie pojawi się żądana prędkość wentylatora.

Tryb Pracy

- Naciśnij przycisk MODE aby wybrać żądany tryb pracy.
- Dla modeli tylko chł. dostępne tryby to: CHŁ., OSUSZ. & WENT.
- Dla modeli grzewczo - chł dostępne tryby to: AUTO, CHŁ., OSUSZ, WENT. & GRZANIE.

Ustawienia Timera - OFF

- Naciśnij przycisk SET aby uaktywnić funkcję czasu wyłączenia.
- Ustaw żądany czas wyłączenia przez przytrzymanie przycisku SET.
- Naciśnij przycisk CLR aby anulować ustawienia czasu wyłączenia.

Automatyczna praca żaluzji

- Naciśnij przycisk SWING aby aktywować funkcję automatycznej pracy żaluzji.
- Aby rozprowadzać powietrze w określ. kierunku przyciśnij przycisk i poczekaj, aż żaluzja ustawi się pod odpowiednim kątem i naciśnij przycisk SWING ponownie.

